

Organisateur de chaussures - THULE

69,95 € TTC



Gardez l'intérieur de la tente propre et sec en suspendant les chaussures et les bottes à l'extérieur dans une pochette imperméable.

Grâce aux 4 compartiments de rangement différents, Thule Rooftop Tent Organizer se divise en deux grandes parties pour ranger les bottes ou les chaussures, et deux poches plus petites pour le matériel de camping. Il inclut également deux poches mailonnées pour ranger les petits objets.

Tissu en polyester étanche pour garder vos chaussures au sec quand il pleut dehors.

Accès facile à vos chaussures et petit matériel depuis votre tente.

Poignée intégrée pour faciliter le transport.

La housse avec fermeture éclair s'enroule pour vous permettre d'accéder facilement à vos chaussures.

L'organisateur s'enroule dans un format compact quand il n'est pas utilisé.

Compatible avec les tentes THULE APPROACH (S/M/L), THULE FOOTHILL, THULE TEPUI KUKENAM III, THULE TEPUI AUTANA IV



Caractéristiques du produit :

Poids: 600 g

Attributs du produit :