

# Organisateur tente de toit | Vickywood

34,90 € TTC



Vickywood – Sac de rangement pour chaussures tente de toit

Sac de rangement compatible avec **toutes les tentes de toit Vickywood** et la majorité des tentes d'autres marques. Fourni de série avec certaines tentes, également disponible en pièce détachée.

Permet de stocker facilement vos chaussures à l'extérieur de la tente tout en les protégeant de l'humidité et en assurant une bonne ventilation.

Sac de rangement chaussures Vickywood – Pratique, ventilé et polyvalent Gardez votre tente propre et vos chaussures organisées

Le sac de rangement pour chaussures **Vickywood** est un accessoire simple et essentiel pour améliorer le confort d'utilisation de votre tente de toit. Il permet de laisser vos chaussures à l'extérieur tout en les gardant protégées et facilement accessibles.

Sa conception permet d'évacuer l'humidité grâce à un fond en mesh, favorisant la ventilation et le séchage des chaussures. Cela limite les odeurs et évite d'introduire de l'humidité dans la tente.

De taille généreuse, il peut accueillir facilement des chaussures de randonnée ou plusieurs paires. Il dispose également de petites poches de rangement à l'avant pour garder à portée de main certains accessoires.

Polyvalent, il peut aussi être utilisé à l'intérieur du véhicule, par exemple fixé derrière un siège, pour créer un espace de rangement supplémentaire.

Caractéristiques techniques et composition

Fixation : rail keder 34cm ou sangles avec boucles à clip

BJM'Tech Loisirs, le spécialiste de vos futures  
aventures !



[WWW.BJMTECH.BE](http://WWW.BJMTECH.BE)

Fermeture : cordon de serrage et rabat avec velcro

Matériau : polyester

Coloris : noir avec logo Vickywood blanc

Dimensions : environ 36 x 45 x 10 cm

Poids : environ 0,2 kg

### **Caractéristiques du produit :**