

## Sacs à chaussures - THULE 79,95 € TTC



Gardez l'intérieur de votre tente propre et sec en accrochant vos chaussures et vos bottes à l'extérieur de la tente.

Double configuration, se fixe facilement au sommet de l'échelle avec des sangles velcro

Chaque sac peut contenir deux paires de chaussures ou une paire de bottes

Facile et rapide à installer en glissant le sac dans le profil en C à l'avant de la tente

Compatible avec toutes les tentes de toit THULE

Caractéristiques du produit :

**Attributs du produit :** 

Couleur: Olive Green, Haze Grey