

# WOLF PACK PRO

59,00 € TTC



Le Wolf Pack Pro de Front Runner est la boîte de rangement en plastique ultime pour charger, organiser et transporter tout votre matériel de plein air. Ces bacs de rangement empilables et hautement portables sont dotés d'un couvercle à verrouillage ultra-sécurisé qui les rend résistants à l'eau et à la poussière.

Ces boîtes de rangement en plastique, de taille pratique, sont faciles à ranger dans une benne et ont un côté vertical pour éviter le gaspillage d'espace. Elles s'empilent solidement pour un rangement pratique dans votre véhicule grâce aux couvercles qui s'insèrent parfaitement dans la base de la boîte située au-dessus.

Rendues en plastique noir résistant aux chocs.

Poignées intégrées pour un transport facile.

Polyvalent. Utilisez-le dans la benne, le véhicule ou sur votre galerie.

Convient pour le stockage extérieur.

Les Wolf Pack Pros constituent le cœur de nombreux systèmes de rangement Front Runner. Les sacs de transport Front Runner peuvent contenir 2 à 3 Wolf Pack Pros selon la taille du sac de transport et la configuration du Wolf Pack. Les systèmes de tiroirs Wolf Pack de Front Runner constituent une solution de rangement complète et pratique pour les véhicules.

Pour une solution de rangement matelassée, garnissez le Wolf Pack Pro d'un Boîte Flat Pack – de Front Runner ou Séparateurs en



mousse pour boîtes de rangement pour protéger l'équipement photographique, les ustensiles de cuisine et autres objets fragiles.

Utilisez-le en conjonction avec le Support de montage Wolf Pack Pro pour galerie / MKII ou le Stratchits – de Front Runner ainsi que le Œillets d'arrimage- de Front Runner pour une solution de rangement sûre et sécurisée sur la galerie de toit.

Wolf Pack Pro - de Front Runner ne sont pas empilables avec Wolf Pack – de Front Runner.

VEUILLEZ NOTER :

En raison des variations de la pression, le couvercle du Wolf Pack Pro peut parfois s'avérer difficile à ouvrir. Pour l'ouvrir, exercez une pression modérée sur le couvercle avec une main directement à côté du loquet, en vérifiant que le loquet est correctement fermé avant de le déverrouiller.

**Caractéristiques du produit :**

**Attributs du produit :**