

Tablette d'appoint pour chaise EXPANDER - FRONT RUNNER

26,90 € TTC



Améliorez votre chaise Front Runner Expander avec cette table pliable. Parfait pour le camping, les événements sportifs, la plage et toute autre activité de plein air. La table se fixe au cadre, créant une surface solide et fiable de chaque côté de la chaise Expander. Elle est fabriquée à partir d'aluminium durable et d'acier à haute résistance qui sont conçus pour résister aux conditions extérieures les plus difficiles.

Un accessoire essentiel à ajouter à votre chaise de camping Expander de Front Runner.

Crée une table pliable à fixer sur le côté gauche ou droit de la chaise Expander.

Se fixe à l'armature du siège de la chaise Expander et s'accroche à l'accoudoir pour y placer vos affaires.

Idéal pour le camping, les événements sportifs, la plage et toute autre activité.

Une fois fixée, la table se replie avec la chaise et peut être rangée ensemble dans le sac de rangement (non inclus).

Une découpe intégrée permet de placer un verre ou un verre à vin à proximité de la chaise, à une hauteur facile à atteindre.

Fabriqué en aluminium et en acier haute résistance, il est recouvert de la même finition résistante aux intempéries que tous les rayonnages Front Runner.



Caractéristiques du produit :

Poids: 480 g
Largeur: 190 mm
Longueur totale: 267 mm

Attributs du produit :